

Extreme Ultra White



EN LEAK STOP FOR REFRIGERATORS WITH HERMETIC COMPRESSOR

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Switch on the refrigerator.
2. Make sure that the refrigerant gas contained in the system is R600, R290, or R134a.
3. Locate the compressor charging port.
4. Connect the 1/4 SAE adapter to the charging port.
5. Connect the cartridge to the adapter.
6. Insert EXTREME ULTRA WHITE into the refrigeration system.
7. Remove the cartridge and the adapter.
8. Leave the refrigeration system on for at least 24 hours.

IT TURAFALLE PER FRIGORIFERI CON COMPRESSORE HERMETICO

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Accendere l'impianto Frigorifero.
2. Assicurarsi che il Gas Refrigerante contenuto nell'impianto sia R600, R290 o R134a.
3. Individuare la valvola di accesso al Compressore.
4. Collegare l'adattatore 1/4 SAE alla valvola di accesso.
5. Collegare la siringa all'adattatore.
6. Inserire all'interno dell'impianto frigorifero EXTREME ULTRA WHITE.
7. Rimuovere la siringa e l'adattatore.
8. Lasciare acceso l'impianto Frigorifero per almeno 24 ore.

ES SELLADOR DE FUGAS PARA FRIGORÍFICOS CON COMPRESOR HERMÉTICO

INSTRUCCIONES DE USO

1. Encender el Sistema Frigorífico.
2. Asegurarse que el Gas Refrigerante presente en el Sistema sea R600, R290 o R134a.
3. Identificar la válvula de acceso al Compresor.
4. Conectar el adaptador 1/4 SAE a la válvula de acceso.
5. Conectar la jeringa al adaptador.
6. Introducir en el sistema frigorífico EXTREME ULTRA WHITE.
7. Quitar la jeringa y el adaptador.
8. Dejar el Sistema Frigorífico encendido por al menos 24 horas.

DE DICHTMITTEL FÜR KÜHLSCHRÄNKE MIT HERMETISCHEM KOMPRESSOR

ANWENDUNGSHINWEISE

1. Schalten Sie den Kühlschrank ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass es sich um eines der folgenden, im Kühlschrank bereits enthaltenen, Kältemittel handelt: R600, R290 oder R134a.
3. Identifizieren Sie das Ladeventil des Kompressors.
4. Verbinden Sie den Adapter 1/4 SAE mit dem Ladeventil.
5. Stecken Sie die Spritze auf den Adapter.
6. Injizieren Sie ins Innere des Kühlschranks EXTREME ULTRA WHITE.
7. Entfernen Sie die Spritze vom Adapter.
8. Lassen Sie den Kühlschrank für mindestens 24 Stunden laufen.

PT SELANTE DE VAZAMENTOS PARA GELADEIRAS COM COMPRESSOR HERMÉTICO

INSTRUÇÕES DE USO

1. Ligue o sistema de refrigeração.
2. Certifique-se de que o gás refrigerante presente no sistema seja R600, R290 ou R134a.
3. Identifique a válvula de acesso ao Compressor.
4. Conecte o adaptador 1/4 SAE à válvula de acesso.
5. Conecte a seringa ao adaptador.
6. Coloque EXTREME ULTRA WHITE no sistema de refrigeração.
7. Remova a seringa e o adaptador.
8. Deixe o Sistema de Refrigeração ligado por pelo menos 24 horas.

FR STOP-FUITES POUR RÉFRIGÉRATEURS AVEC COMPRESSEUR HERMÉTIQUE

MODE D'EMPLOI

1. Activez le Système de Réfrigération
2. Assurez-vous que le Gaz Réfrigérant dans le contenu est R600, R290 ou R134a.
3. Localisez la valve d'accès au Compresseur.
4. Connectez l'Adaptateur SAE 1/4 à la valve d'accès.
5. Connectez la seringue à l'adaptateur
6. Insérez à l'intérieur du Système de Réfrigération EXTREME ULTRA WHITE.
7. Enlevez la seringue et l'adaptateur
8. Laissez actif le Système de Réfrigération pendant au moins 24 heures.

RU ГЕРМЕТИК ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Включите установку.
2. Убедитесь, что установка содержит фреон типа R600, R290, или R134a.
3. Определите порт низкого давления.
4. Подсоедините адаптер 1/4 SAE к порту низкого давления.
5. Подсоедините картридж к адаптеру.
6. Вставьте EXTREME ULTRA WHITE в систему.
7. Отсоедините картридж и адаптер.
8. Оставить установку включенной как минимум на 24 часа.

PL USZCZELNIACZ DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH Z HERMETYCZNĄ SPREŽARKĄ

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Włącz lodówkę.
2. Upewnij się, że gaz chłodniczy zawarty w układzie to R600, R290 lub R134a.
3. Znajdź port ladowania sprężarki.
4. Podłącz adapter 1/4 SAE do portu ładowania.
5. Podłącz wkład do adaptera.
6. Włożyć EXTREME ULTRA WHITE do systemu chłodniczego.
7. Wyjmij wkład i adapter.
8. Pozostaw system chłodniczy włączony na co najmniej 24 godzin.

CZ ZASTAVENÍ ÚNKU U CHLADNIČEK S HERMETICKÝM KOMPRESOREM

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zapněte ledničku.
2. Ujistěte se, že chladící plyn obsažený v systému je R600, R290 nebo R134a.
3. Vyhledejte nabíjecí port kompresoru.
4. Připojte adaptér 1/4 SAE k nabíjecímu portu.
5. Připojte kazetu k adaptéru.
6. Vložte EXTREME ULTRA WHITE do chladicího systému.
7. Vyměňte kazetu a adaptér.
8. Nechte chladicí systém zapnutý alespoň 24 hodin.

BG ХЛАДИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ С ХЕРМЕТИЧЕН КОМПРЕСОР.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Включете хладилника.
2. Уверете се, че системата използва хладилен агент R600, R290 или R134a.
3. Намерете отвора за пълнене на компресора.
4. Включете 1/4 SAE адаптера в порта за зареждане.
5. Съвръжте касетата към адаптера.
6. Поставете EXTREME ULTRA WHITE в охладителната система.
7. Извадете касетата и адаптера.
8. Оставете охладицата система включена поне 24 часа.

HU SZÍVÁRGÁSGÁTLÓ HERMETIKUS KOMPRESSZORRAL ELLÁTTOTT HÜTŐSZERKÉNYEKHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Kapcsolja be a hűtőszekrényt.
- Ellenőrizze, hogy a rendszerekben lévő hűtőközeg gáz R600, R290 vagy R134a.
- Keresse meg a kompresszor töltőportját.
- Csatlakoztassa a 1/4 SAE adaptert a töltőporthoz.
- Csatlakoztassa a patront az adapterhez.
- Helyezze az EXTREME ULTRA WHITE készüléket a hűtőrendszerbe.
- Vegye ki a patront és az adaptert.
- Hagyja bekapcsolva a hűtőrendszeret legalább 24 órára.

RO STOP DE SCURGERE PENTRU FRIGIDERE CU COMPRESOR HERMETIC INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

- Porniți frigidierul.
- Așigurați-vă că gazul frigorific conținut în sistem este R600, R290 sau R134a.
- Localizați portul de încărcare al compresorului.
- Conectați adaptorul 1/4 SAE la portul de încărcare.
- Conectați cartușul la adaptor.
- Introduceți EXTREME ULTRA WHITE în sistemul de refrigerare.
- Scoateți cartușul și adaptorul.
- Lăsați sistemul de refrigerare pornit cel puțin 24 de ore.

SK ZASTAVENIE ÚNIKU PRE CHLADNÍČKY S HERMETICKÝM KOMPRESOROM

INSTRUKCIE NA POUŽIVANIE

- Zapnite chladničku.
- Uistite sa, že chladiaci plyn obsiahnutý v systéme je R600, R290 alebo R134a.
- Vyhľadajte pniaci port kompresora.
- Pripojte adaptér 1/4 SAE k nabijaciemu portu.
- Pripojte kazetu k adaptéru.
- Vložte EXTREME ULTRA WHITE do chladaceho systému.
- Vyberte kazetu a adaptér.
- Nechajte chladaci systém zapnutý najmenej 24 hodín.

HR ZAUSTAVLJANJE CURENJA ZA HLADNJAKE S HERMETIČKIM KOMPRESOROM

UPUTE ZA KORIŠTENJE

- Uključite sustav hlađnjaka.
- Provjerite je li rashladni plin sadržan u sustavu R600, R290 ili R134a.
- Pronadite pristupni ventili kompresora.
- Spojite 1/4 SAE adaptér na pristupni ventili.
- Spojite štračljiku na adaptér.
- Umetnите EXTREME ULTRA WHITE u rashladni sustav.
- Uklonite štračljiku i adaptér.
- Ostavite hlađnjak najmanje 24 sata.

SL STOP PUŠČANJA HLADILNIKOV S HERMETIČNIM KOMPRESORJEM

NAVODILA ZA UPORABO

- Vklopite sistem hladilnika.
- Prepričajte se, da je hladilni plin v sistemu R600, R290 ali R134a.
- Poiscište dostopni ventili kompresorja.
- Priklučite adaptér 1/4 SAE na dostopni ventili.
- Priklučite brizgo na adaptér.
- Vstavite EXTREME ULTRA WHITE v hladilni sistem.
- Odstranite brizgo in adaptér.
- Pustite hladilnik vsaj 24 ur.

GR ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΡΜΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ψυγείου..
- Βεβαιωθείτε ότι το φυκτικό μέσο στο ψυγείο είναι R600, R290 ή R134a.
- Εντοπίστε τη βαλβίδα πρόσβασης στον συμπιεστή.
- Συνδέστε τον απάττορα 1/4 SAE στη βαλβίδα πρόσβασης.
- Συνδέστε τη σύριγγα στον προσαρμογέα.
- Βάλτε το EXTREME ULTRA WHITE στο φυκτικό σύστημα.
- Αφαιρέστε τη σύριγγα και τον προσαρμογέα.
- Αρχίστε το σύστημα να εργάζεται για πουλάχτισμα 24 ώρες.

TR HERMETİK KOMPRESÖRLÜ BUZDOLAPLARI İÇİN SIZINTI ÖNLEYICI

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR

- Buzdolabını açın.
- Sistemde bulunan soğutucu gazin R600, R290 veya R134a olduğundan emin olun.
- Kompresör şarı portunu bulun.
- 1/4 SAE adaptörünü şarı portuna bağlayın.
- Kartuşu adaptöre bağlayın.
- Extreme Ultra White'ı soğutma sisteme yerleştirin.
- Kartuşu ve adaptörü çıkarın.
- Soğutma sistemini en az 24 saat açık bırakın.

SW LÄCKSTOPP FÖR KYLSKAP MED HERMETISK KOMPRESSOR

ANVÄNDNINGSIKUNDRÖR

- Sätt på kylnäcket.
- Se till att kylmedelgasen i systemet är R600, R290, R134a
- Leta reda på kompressorns laddningsport.
- Anslut 1/4 SAE-adapters till laddningsporten.
- Anslut patronen till adaptören.
- Sätt i EXTREME ULTRA WHITE i kylnäckets system.
- Ta bort patronen och adaptören.
- Låt kylnäckets varu på i minst 24 timmar.

DK LÆKAGESTOPP TIL KØLESKABE MED HERMETISK KOMPRESSOR

BRUGSANVISNING

- Tænd for kølesystemet.
- Sørg for, at kølegassen i indholdet er R600, R290, R134a.
- Find kompressorens adgangsventil.
- Tilsæt 1/4 SAE Adapteren til adgangsventilen.
- Tilsæt sirenene til adaptoren.
- Indfør EXTREME ULTRA WHITE i systemet.
- Fjern sirenene og adaptoren.
- Lad kølesystemet strømmen være tændt i mindst 24 timer.

NO LEKKASJESTOPP FOR KJØLESKAP MED HERMETISK KOMPRESSOR

INSTRUKSJONER FOR BRUK

- Slå på kjølesystemet
- Sørg for at kjølegassen i innholdet er R600, R290, R134a
- Finn kompressorens ladeport.
- Koble 1/4 SAE adapteren til ladeporten.
- Koble kassetten til adaptoren.
- Sett EXTREME ULTRA WHITE inn i kjølesystemet.
- Fjern kassetten og adaptoren.
- La kjølesystemet være på i minst 24 timer.

FI HERMETTISET KOMPRESSORIT VARUSTETTUJEN JÄÄKAPPIEN VUOTOJEN PYSÄYTYS KÄYTTÖÖHJEET

- Kytke jäääkaappi päälle.
- Varmista, että järjestelmässä on kylmäaineakaasua R600, R290, R134a
- Etsi kompressorin latausportti.
- Littä sovitin 1/4 SAE latausporttiin
- Littää kasetti sovitimseen
- Aseta EXTREME ULTRA WHITE jäädytysjärjestelmään.
- Poista kasetti ja sovitin
- Jätä jäädytysjärjestelmää päälle vähintään 24 tunnaksi.

NL LEKSTOP VOOR KOELKASTEN MET HERMETISCHE COMPRESSOR

GEBRUIKSAANWIJZING

- Laat de Koelinstallatie in werking treden
- Controleer zeker of het Koelgas R600, R290 of R134a is
- Loceer de ingang ventiel van de Compressor
- Sluit de 1/4 SAE adapter aan op het ingang ventiel
- Sluit de sirene aan op de adapter
- Injecteer EXTREME ULTRA WHITE in het Koelsysteem
- Verwijder de sirene en de adapter
- Laat de kelininstallatie minstens 24 uur in normale werking.

CN 封闭式压缩机冰箱制冷气体泄露补漏剂

使用说明

- 打开冰箱系统
- 确认系统中制冷剂是R600 R290 或者R134a
- 找到压缩机检修阀门
- 将1/4适配器连接到接入阀门
- 将针管与适配器连接
- 注入冰箱系统EXTREME ULTRA WHITE
- 断开针管和适配器的连接
- 保持冰箱系统工作运行至少24小时

AA مانع تسرب للثلاجات ذات الضاغط المحمك

- قم بتشغيل الثلاجة.
- تأكد من أن غاز التبريد الموجود في النظام هو R600 أو R290 أو R134a.
- حدد موقع مفتاح شحن الصنف.
- قم بتوصيل محوول 1/4 SAE بفتحة الشحن.
- قم بتوصيل حروفة الطقطقة بالمحوول.
- أندلع اكتسirيم وابدأ الثلاجة EXTREME ULTRA WHITE في نظام التبريد.
- قم بإزالة الخرطوشة والمحوول.
- تأكد نظام التبريد يعمل لمدة 24 ساعة على الأقل.

ERRECOM®
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

ERRECOM SPA
Via Industriale, 14 - 25030 Corzano (BS) - ITALY
T. (+39) 030 9719096 - errecom.com