

Flowy®

Air Conditioner Deflector



IT Deflettore per Climatizzatore

Istruzioni: 1. Inserire la testa girevole dei supporti nelle basi girevoli del pannello. Estendere il pannello fino a raggiungere la lunghezza del climatizzatore. (Il deflettore è regolabile da 74 cm a 104 cm, per adattarsi a qualsiasi split) 2. Agganciare il deflettore al climatizzatore.

ES Deflector para Aire Acondicionado

Istrucciones: 1. Inserte las cabezas giratorias de los soportes en las bases giratorias del panel. Extienda el panel hasta alcanzar la longitud del aire acondicionado. (El deflector SE AJUSTA de 74 cm a 104 cm, para adaptarse a cualquier unidad split). 2. Enganche el deflector al aire acondicionado.

DE Klimaanlage-Luftdeflektor

Gebrauchsanweisung: 1. Setzen Sie die Drehköpfe der Halterungen in die Drehbasen der Platte ein. Ziehen Sie die Platte aus, bis sie der Länge des Klimageräts entspricht. (Der Deflektor ist von 74 cm bis 104 cm verstellbar und passt sich somit jedem Split-Klimagerät an). 2. Hängen Sie den Deflektor an das Klimagerät.

EN Air Conditioner Deflector

Instructions: 1. Insert the swivel heads of the brackets into the swivel bases on the panel. Extend the panel until it matches the length of the air conditioner. (The deflector is adjustable from 74 cm to 104 cm, allowing it to fit any split unit). 2. Hang the deflector on the air conditioner.

FR Déflecteur pour Climatiseur

Mode d'emploi : 1. Insérer la tête rotative des supports dans les bases pivotantes du panneau. Étendre le panneau jusqu'à atteindre la longueur du climatiseur. (Le déflecteur est réglable de 74 cm à 104 cm afin de s'adapter à tout type de split.) 2. Accrocher le déflecteur au climatiseur.

PL Deflektor do Klimatyzatora

Instrukcje: 1. Włóż obrotowe głowy wsporników do obrotowych podstaw panelu. Rozsuń panel, aż dopasuje się do długości klimatyzatora. (Deflektor jest regulowany w zakresie od 74 cm do 104 cm, dzięki czemu pasuje do każdego klimatyzatora typu split). 2. Przymocuj deflektor do klimatyzatora.

