

# Turafalle Universale Ultrarapido Fluorescente UV

#### **Descrizione del Prodotto**



FixQuick è il nuovo turafalle ultrarapido, specificamente progettato per riparare in modo definitivo falle fino a 1 mm di diametro su superfici piane e curve. In soli 20 secondi garantisce una tenuta fino a 20 Bar di pressione e 250°C. Può essere utilizzato su tutti i metalli e materiali plastici usati negli impianti di Climatizzazione e Refrigerazione. Applicato sulla falla, forma un cristallo stabile che resiste a stress chimici e meccanici. La sua formulazione fluorescente permette di verificare facilmente, tramite una lampada UV, lo stato della riparazione eseguita e di individuare eventuali precedenti riparazioni.

Test di laboratorio hanno dimostrato l'efficacia di FixQuick anche per la riparazione delle perdite nei radiatori degli impianti di raffreddamento.

### Caratteristiche

- Formula Step1+Step2+Step1= facile da usare
- In 20 secondi ripara la perdita resistendo ad una pressione fino a 20 Bar
- In 20 minuti ripara la perdita resistendo ad una pressione fino a 50 Bar
- Efficace fino a 250°C
- La riparazione è fluorescente, visibile con una lampada UV.

#### Metodo di Utilizzo

Il prodotto va applicato su una superficie perfettamente asciutta e pulita. Pulire accuratamente l'area da riparare utilizzando della carta vetrata. Rimuovere ogni forma di residuo che potrebbe alterare l'azione di FixQuick.



Applicare sull'area attorno alla falla e sulla falla stessa, il prodotto liquido **STEP1** senza esercitare pressioni.



Applicare sulla stessa superficie appena trattata la polvere **STEP2** creando uno strato sottile.



Applicare nuovamente il prodotto liquido **STEP1** per uniformare la riparazione.



Prima di riporre il pennellino nel contenitore STEP1, pulirlo accuratamente in modo che eventuali residui di polvere STEP2 vengano rimossi. Attendere 20" per ottenere una riparazione che resista ad una pressione di 20 Bar e 20 min (a una normale temperatura ambiente di 20°C) affinché resista ad una pressione di 50 Bar e 250°C.

## Packaging disponibile



Flacone STEP 1 da 10 g Flacone STEP 2 da 5 g in astuccio di cartone Espositore da banco con 30 astucci

| ArtNr.    | 8  | *** |
|-----------|----|-----|
| TR1180.01 | 30 | -   |



Gli astucci e l'espositore da banco sono in cartone, riciclabili al 100%.

### Indicazioni di Pericolo

STEP 1

#### Pericolo



Indicazioni di Pericolo: H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di Prudenza: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Disposizioni speciali: EUH202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contiene: 2-cianoacrilato di etile

STEP 2 Nessuna indicazione di pericolo.

Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.

